

# BP101420/21

## Termoplast sklihemmende trinn markering Teknisk datablad og installasjon

Termoplaststripe med glassperler.  
BP101420 er hvit og BP101421 er svart.

Beskrivelse: Sklihemmende myke termoplast stripe for trappeløp



Installasjon:

BP101420/21 er en myk termoplast forhåndsformet stripe med antiskli glassperler. Den gjør det mulig å sikre og begrense risikoen for fall i trapper.

Den er brukervennlig forholdsvis rask og enkel å installere ved å lime/smelte den med en gassbrenner. Den er mulig å gå på den en time etter at den er installert.

- Enkel og rask å installere
- Kan tas raskt i bruk etter 1 time
- Meget gode anti-skli egenskaper
- Kan brukes på ujevne overflater

### Før installasjon:

- Ren, tørr og fri for ikke-klebende materiale på overflaten.
- Profilen som det skal legges på må være forholdsvis flat.

**På asfalt:** På et nytt asfalt dekke må påføringen gjøres minst 1 måned etter at asfalten er lagt. Olje hinnen på asfalten må være borte. På et meget gammelt og dårlig belegget kan en spesialprimer bestilles. I tilfelle kontakt oss. På slike underlag anbefaler vi å bytte asfalten. Uansett vil det medføre kortere levetid. På god asfalt kvalitet må overflaten være helt ren uten partikler, men normalt trenger en ikke bruke primer.

**På betong:** Bruk gassbrenneren på full styrke for å fjerne urenheter. Overflaten må være helt fri for partikler og urenheter. Legg på et strøk med primer **UU19190** (se teknisk datablad) med en rul. På ny betong støp vent minst 3 uker slik at betongen er ferdig herdet og helt tør. Gjør som ellers beskrevet over.

Versjon: 11/2018\*

#### \* Cancels and replaces previous sheet

This notice aims at informing the user on the properties of our product. Information that appear on it are based on our knowledge on the date of drafting, on test results and are delivered in good faith. As the technique is constantly evolving, it is the user's responsibility, before any implementation, to check with our services that this document has not been modified by a more recent edition.

Synshjelpemidler AS – Sporveigata 10 – 0354 Oslo – [www.synshjelpemidler.no/Universell-utforming](http://www.synshjelpemidler.no/Universell-utforming) - [hjelpemidler@synshjelpemidler.no](mailto:hjelpemidler@synshjelpemidler.no) / [bc@synshjelpemidler.no](mailto:bc@synshjelpemidler.no)

Tel : 23 21 55 55

Behandling og påføring av  
elementer:

**På stein og brostein:** Overflaten må være helt fri for partikler og urenheter. Bruk primer **UU19190** (se teknisk datablad)

For å sikre en god vedheft må overflaten som skal behandles være:

- Mekanisk god
- Olje fri
- Legges ved en temperatur på mellom + 5 °C og +35°C
- Legges med en luftfuktighet under <80%

**BP101420/21 må håndteres med forsiktighet.**

**Den kan kuttes med en bokskutter eller industri saks.**

**Trinn:**

1. Etter at underlaget er klart varmer du opp påføringsområdet. Unngå å smelte asfalten.
2. Plasser BP101420/21 stripen på flaten du skal merke
3. Varm opp elementet med en propan gassbrenner utstyrt med en trykkregulator på minst 3 bar.  
(Se vårt tekniske datablad). Varm opp sakte med en jevn bevegelse, 10 til 30 cm over produktet så du sikrer en jevn oppvarming. Elementet må varmes opp til det flyter litt.
4. La det kjølnes mellom 5 og 15 minutter (avhengig av omgivelsestemperaturen).
5. Når produktet har fått romtemperatur må du kontrollere at produktet er godt festet til underlaget  
Prøv å løft elementet med et blad eller meisel.
6. Det løsner hvis:
  - Elementet ikke ble varmt nok.
  - Underlaget var vått:
7. Fjern elementet forsiktig fra underlaget og start på nytt fra trinn 1.

**Versjon: 11/2018\***

**\* Cancels and replaces previous sheet**

This notice aims at informing the user on the properties of our product. Information that appear on it are based on our knowledge on the date of drafting, on test results and are delivered in good faith. As the technique is constantly evolving, it is the user's responsibility, before any implementation, to check with our services that this document has not been modified by a more recent edition.

Synshjelpemidler AS – Sporveigata 10 – 0354 Oslo – [www.synshjelpemidler.no/Universell-utforming](http://www.synshjelpemidler.no/Universell-utforming) - [hjelpemidler@synshjelpemidler.no](mailto:hjelpemidler@synshjelpemidler.no) / [bc@synshjelpemidler.no](mailto:bc@synshjelpemidler.no)

Tel : 23 21 55 55



**Synshjelpemidler AS**  
Norges Blindeforbund

## Tekniske spesifikasjoner:

### Inneholder:

- Petroleumharpiks og naturlig harpiks sprinklet med glassperler
- **Farger:** Svart (BP101421) og hvit (BP101420) kan bestilles ved behov for større antall)
- **Dimensjon:** 100 x 4 cm

### Produkt lagring:

**BP101420/21** kan lagres i 12 mnd i ubrudd original forpakning beskyttet mot varme, frost og fuktighet. Elementene må ligge flatt.

### Hygiene og sikkerhet:

Pappesker er resirkulerbare. Ikke utslipp i naturlige omgivelser. Se sikkerhetsdatabladet vårt.

### Standard forpakning:

Pappeske: 20 stk pr eske av 100 x 4 cm

## Forpakninger:

**Versjon: 11/2018\***

#### \* Cancels and replaces previous sheet

This notice aims at informing the user on the properties of our product. Information that appear on it are based on our knowledge on the date of drafting, on test results and are delivered in good faith. As the technique is constantly evolving, it is the user's responsibility, before any implementation, to check with our services that this document has not been modified by a more recent edition.

Synshjelpemidler AS – Sporveigata 10 – 0354 Oslo – [www.synshjelpemidler.no/Universell-utforming](http://www.synshjelpemidler.no/Universell-utforming) - [hjelpemidler@synshjelpemidler.no](mailto:hjelpemidler@synshjelpemidler.no) / [bc@synshjelpemidler.no](mailto:bc@synshjelpemidler.no)

Tel : 23 21 55 55



**Synshjelpemidler AS**  
Norges Blindeforbund